

Návod k použití: Vláčkováraha s kouřící lokomotivou RC0345

Specifikace

Obsah sady:

- 1x lokomotiva
- 3 x vagonky
- 11 kolejí
- olej pro kouřový efekt
- dálkové ovládání
- dobíjecí baterie
- nabíjecí kabel

Dálkový ovladač, instalace baterií a pokyny pro nabíjení

Otevřete kryt baterií, který je vespod lokomotivy, vložte a připojte 4,8V nabíjecí bateriový set

Nabíjení probíhá přes nabíjecí USB kabel, který můžete připojit na standardní nabíjecí adaptér pro mobilní telefony nebo do PC

Instalace baterií do dálkového ovladače:

Pod šroubkem upevněný kryt na dálkovém ovladači vložte 2 Ks 1,5 V AA baterií správně dle vyobrazené polarity

První použití:

1. Sestavte koleje dle vyobrazení na obalu zboží
2. Dle výše uvedených pokynů vložte baterie do lokomotivy a do dálkového ovladače
3. Spínač na střeše lokomotivy dejte do polohy ON
4. Vyčkejte 2 minuty a pak kápněte dle vyobrazení na obalu do komínu lokomotivy cca 3 kapky oleje pro kouřové efekty. **Olej vždy kapejte až po 2 minutách po zapnutí lokomotivy.** Lokomotivu postavte na koleje a připojte i vagóny.

Dálkový ovladač použití:

1. boční vypínač:
poloha ON: vlak je ovládán ovladačem, šipkami zrychluje a zpomaluje, červené tlačítko START/STOP slouží opak k rozjetí a zastavení vlaku
poloha OFF: vlak jede automaticky, automatický režim, vláček sám zrychluje, zpomaluje zastavuje apod. – automatický režim, ovládání rychlosti šipkami, zastavení a rozjetí v tomto modu je mimo provoz.
Střední poloha mezi ON a OFF: vypnuto

- tlačítko sound slouží pro zvukové efekty

Baterie, použití a bezpečnostní pokyny

1. Baterie musí být vkládány dle správné polarity. Nemíchejte dohromady různé typy baterií a nemíchejte dohromady nové a použité baterie
2. Pouze doporučené, nebo stejný typ baterií je možno používat, jaké jsou dodány
3. Vybité baterie musí být z hračky vyndány
4. Nenabíjecí baterie nesmí být nabíjeny. Smí být použity do vozítka pro nabíjení pouze nabíjecí baterie, je třeba dohled dospělé osoby
5. Před nabíjením musí být baterie z vozítka vyndány, nabíjení musí provádět pouze dospělá osoba
6. Je třeba pravidelně kontrolovat stav a případné poškození kabelů a konektorů. Při poškození se nesmí dále používat, doku nebude závada odstraněna. Neohýbejte anténu dálkového ovladače

Upozornění:Hračka není vhodná pro děti do 6 let. Obsahuje malé části, nebezpečí spolknutí. Obal není součástí výrobku, má ostré hrany, před předáním hračky dítěti jej odstraňte. Před použitím je dospělá osoba povinná zkontrolovat, zda je hračky v pořádku. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby. Informace uchovávejte pro pozdější použití.Dovozce: Ladislav Hubáček, Bukovka 61, 533 41 Lázně Bohdaneč;
www.hracky-radovanek.cz